

Pronto Multi Surface Cleaner

Antystatyczny preparat do czyszczenia i pielęgnacji mebli.

Opis:

Pronto Multi Surface Cleaner jest antystatycznym preparatem w postaci sprayu do czyszczenia i pielęgnacji mebli. Preparat czyści i nadaje świeży zapach meblom drewnianym, w okleinie drewnianej i drewnopodobnej, jak również ze skóry naturalnej i sztucznej. Preparat nie pozostawia smug i zacieków. Można go stosować również do czyszczenia sprzętu elektronicznego takiego jak zestawy Hi-fi, video, telewizory, ekrany komputerów itp.

Specjalna formuła preparatu zapewnia niezwykle efektywne usuwanie kurzu oraz opóźnia gromadzenie się go na czyszczonych powierzchniach.

Cechy:

- Czyści szybko bez pozostawiania smug
- Komponent antystatyczny zapewnia doskonałe usuwanie kurzu
- Doskonały do czyszczenia wszelkich powierzchni – od zabezpieczonego drewna po szkło
- Gotowy do użycia aerozol

Właściwości:

Wygląd: mleczno – biały aerozol.

Wydajność:


Ok. 150 m² powierzchni / puszka

Sposób użycia:

1. Puskę mocno wstrząsnąć przed użyciem.
2. Preparat rozpylić na miękką, suchą ścierkę i polerować czyszczoną powierzchnię meblową.
3. W przypadku dużych powierzchni nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię i polerować przy pomocy miękkiej, suchej ściereki.

Warunki przechowywania i środki ostrożności:

Kompletne informacje odnośnie warunków przechowywania i środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Pronto Multi Surface Cleaner** znajdują się w karcie charakterystyki preparatu.



UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.