

TASKI Jontec Repello

Impregnat na bazie wody do podłóg wykonanych z kamienia

F9n

Opis

TASKI Jontec Repello jest impregnatem, na bazie wody, przeznaczonym do wszystkich rodzajów niezabezpieczonych, porowatych, kamiennych i ceramicznych powierzchni, znajdujących się wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany na lastryko, płytkach kamiennych, cegle, łupku, nieglazurowanych płytkach ceramicznych i marmurze. Preparat **TASKI Jontec Repello** ułatwia oderwanie cząstek brudu, ułatwia mycie, nie zmienia wyglądu i koloru podłóg.

Cechy

- Preparat na bazie wody
- Zabezpiecza przed przywieraniem brudu
- Neutralny zapach
- Przyjazny dla środowiska naturalnego
- Skuteczny w stosunku do zabrudzeń tłuszczowych i z olejów mineralnych
- Znacznie opóźnia powstawanie uporczywych plam
- Ułatwia mycie i przedłuża okresy pomiędzy czyszczeniem gruntownym

Właściwości

Postać:	przeźroczysta ciecz
Gęstość właściwa(20°C):	1.00 g / cm ³
pH(20°C):	ok.7.0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Gotowy do użycia. Nakładać w postaci nierozcieńczonej.

NAKŁADANIE IMPREGNATU: Wstrząsnąć przed użyciem. Nakładać tylko na dobrze umyte i suche podłogi przy użyciu mopa, aplikatora lub maszyny jednotarczowej (<200 obr/minutę) z czerwonym padem w celu prawidłowego, równomiernego rozprowadzenia preparatu na całej powierzchni. Podłogę pozostawić wilgotną przez 3 do 5 minut, nie dopuścić do wyschnięcia. Usunąć pozostałości, jeżeli jest to konieczne użyć maszyny jednotarczowej z czerwonym padem. Czynność można powtórzyć, jednak nie wcześniej jak po upływie 1-3 godzin, od całkowitego wyschnięcia podłogi.

Informacje dodatkowe: Wydajność preparatu zależy od porowatości podłogi, może zmieniać się w szerokim zakresie. Przed użyciem, sprawdzić porowatość powierzchni przy użyciu czystej wody. Zwykle wydajność preparatu wynosi 1 L na 25-100 m².

Niekiedy w przypadku ciemnych podłóg mogą być widoczne jasne smugi. W takim przypadku usunąć pozostałości preparatu czystym ręcznikiem. Po wyschnięciu podłogi w celu usunięcia smug, zwilżyć powierzchnię wodą, natryskowo, następnie wytrzeć czystym ręcznikiem lub użyć maszyny jednotarczowej z czerwonym padem (<200 obr/minutę), cały czas utrzymywać maszynę w ruchu.

Zgodność materiałowa: Przed usunięciem nadmiaru produktu i całkowitym wyschnięciem podłoga może być śliska. Po wyschnięciu podłogi pokryte preparatem **TASKI Jontec Repello** nie zmieniają właściwości poślizgowych.



TASKI Jontec Repello

Impregnat na bazie wody do podłóg wykonanych z kamienia

Sposób użycia c.d.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńzonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Repello**, ubocznych skutków zdrowia, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.