

TASKI Jontec Linosafe

Zdzieracz do usuwania powłok z linoleum

Opis

TASKI Jontec Linosafe jest specjalnym zdzieraczem do usuwania powłok polimero-
wych i woskowych z podłóg wykonanych z linoleum i wrażliwych na alkalia. Preparat
przeznaczony jest do czyszczenia podłogi przed ponownym nałożeniem nowej
powłoki. Preparat posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu
Higieny nr HK/B/0540/05/2006 z dnia 08.06.2006r.

Cechy

- Szybko i bezpiecznie usuwa stare powłoki z podłóg wrażliwych na alkalia np.
linoleum i marmur
- Charakteryzuje się nieuciążliwym zapachem
- Bezpieczny w użyciu
- Jest częścią systemu LinoSecure

Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,033 g / cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 9,9

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec
zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie:

Minimalne:	1 L na 10 L roztworu (10%)
Zalecane:	2,5 L na 10 L roztworu (25%)

Rozcieńczyć zimną wodą w stosunku 2,5 litra koncentratu na 10 litrów roztworu
roboczego (25%) przy standardowych zabrudzeniach. W przypadku grubych warstw
powłok należy zwiększyć dozowanie do 50%. Roztwór roboczy rozprowadzić równo-
miernie na podłodze. Zostawić na 10-20 minut, **NIE DOPUŚCIĆ DO WYSCHNIĘCIA**.
Szorować podłogę maszyną wyposażoną w odpowiedni pad lub ręcznie w trudnodo-
stępnych miejscach. Rozpuszczone zanieczyszczenia zebrać odkurzaczem na mokro. Za
pomocą mopa zebrać ewentualne pozostałości. Podłogę dwukrotnie spłukać czystą
wodą i pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu pokryć odpowiednią powłoką
Diversey zgodnie z zalecanym sposobem użycia.

UWAGA: Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia
preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie warunków przechowywania i środków ostrożności
wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Linosafe** znajdują się w karcie
charakterystyki.

F1g

