

Suma® Multi D2

Uniwersalny preparat myjący

Opis

Suma Multi D2 jest płynnym, skoncentrowanym preparatem przeznaczonym do mycia przedmiotów i powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, glazury, terakoty, plastików, gumy, emalii i porcelany.

Polecany do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni i urządzeń stosowanych w pomieszczeniach kuchennych.

Suma Multi D2 to specjalna mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, które skutecznie usuwają zbrudzenia z tłuszczu i zaschnięte resztki żywności oraz związków neutralizujących twardość wody.

Cechy

- doskonale usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia pozostawiając błyszczącą powierzchnię;
- skuteczny niezależnie od poziomu twardości wody;
- bezpieczny dla różnych powierzchni, w tym wykonanych z metali lekkich i dla aluminium;
- ekonomiczny w zastosowaniu, dzięki skoncentrowanej formule;

Właściwości

Postać:	niebieska ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,02 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 10,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniach: kanister 20 L lub butelka 2 L.

Kontrola stężenia dozowanego preparatu z kanistra, odbywa się poprzez użycie pompy QFM firmy Diversey.

Mycie natryskowe (butelka ze spryskiwaczem) - produkt w butelce 2 L

1. Do butelki ze spryskiwaczem o pojemności 750 ml nalać wody i dodać 1 dozę (20 ml) preparatu.
2. Preparat natrysnąć bezpośrednio na powierzchnię, a następnie wyczyścić ją ściereczką.
3. Umyte powierzchnie, które mają kontakt z żywnością spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Mycie większych powierzchni (wiaderko) - produkt w kanistrze 20 L

1. Do wiaderka nalać wody (ok. 8 L) i dodać preparat w ilości: 2 - 8 doz.
2. Produkt nanieść na myte powierzchnie za pomocą ściereczki, gąbki lub mopa.
3. Umyte powierzchnie, które mają kontakt z żywnością spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

D2



Suma® Multi D2

Uniwersalny preparat myjący

Sposób użycia c.d.

1. Przygotować roztwór roboczy preparatu: do 1 litra ciepłej wody dodać 10 - 20 ml produktu.
2. Przed zastosowaniem preparatu usunąć z podłogi wszystkie, luźne zabrudzenia.
3. Nanieść preparat na powierzchnię podłogi przy użyciu mopa, czyścić, a następnie zebrać mopem brudny roztwór.
4. Umyte powierzchnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

W przypadku szczególnie silnych zabrudzeń zwiększyć dozowanie produktu.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Multi D2, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.