

Suma® Extend D3

Preparat odtłuszczający

Opis

Suma Extend D3 jest gotowym do użycia preparatem odtłuszczającym, przeznaczonym do usuwania zabudzeń typu: tłuszcze, oleje, resztki zwęglonej żywności i sadze, z urządzeń kuchennych takich jak: piekarniki, grille i wentylatory odprowadzające opary.

Suma Extend D3 to alkaliczny produkt do ręcznego odtłuszczania mocno zabrudzonych powierzchni i urządzeń kuchennych.

Suma Extend D3 zawiera specjalną mieszaninę środków powierzchniowo czynnych, związków lekko alkalicznych oraz składników dyspergujących, która skutecznie usuwa różnego rodzaju zabrudzenia, a szczególnie tłuszczowe. Odpowiednia formuła produktu sprawia, iż jest on bezpieczny dla powierzchni wykonanych z aluminium.

Cechy

- szybkie i skuteczne odtłuszczanie powierzchni;
- zwiększona wydajność oraz przyleganie do pionowych powierzchni, dzięki stosowaniu do nanoszenia produktu spryskiwacza pianotwórczego;
- bezpieczny dla powierzchni aluminiowych;

Właściwości

Postać:	Żółta ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,025 g/cm ³
pH (1% roztwór, w 20°C):	10,8-12,0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 2 L.

Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać!

Stężony preparat **Suma Extend D3** na powierzchnie nanosić przy pomocy spryskiwacza pianotwórczego.

Czyszczenie piekarników, grilli:

1. Temperatura czyszczonej powierzchni nie powinna przekraczać 70°C.
2. Nanieść preparat na powierzchnie przy pomocy spryskiwacza, dokładnie rozprowadzić.
3. Pozostawić na 10-30 minut do przereagowania (w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzeń).
4. Resztki osadów i zabrudzeń delikatnie usunąć przy pomocy nierysującej skrobaczki.
5. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

D3



Suma® Extend D3

Preparat odtłuszczający

Sposób użycia - c.d.

Czyszczenie okapów, filtrów

1. Wszelką żywność zakryć i odstawić w inne miejsce, poza obszar stosowania produktu.
2. Nanieść preparat na powierzchnię przy pomocy spryskiwacza, dokładnie rozprowadzić.
3. Pozostawić na 10-30 minut do przereagowania (w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzeń).
4. Resztki osadów i zabrudzeń delikatnie usunąć przy pomocy nierysującej skrobaczki. Dokładnie wyczyścić węże odprowadzające.
5. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
6. Nie stosować produktu do czyszczenia filtrów z wkładami filcowymi lub wykonanych z tkanin.

Czyszczenie frytownic, patelni

1. Odłączyć dopływ gazu lub elektryczności.
2. Opróżnić naczynia z wszelkiej zawartości.
3. Nanieść preparat na wewnętrzną powierzchnię przy pomocy spryskiwacza, dokładnie rozprowadzić.
4. Pozostawić na 10-30 minut do przereagowania (w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzeń).
5. Resztki osadów i zabrudzeń z wewnętrznych powierzchni, delikatnie usunąć przy pomocy nierysującej skrobaczki.
6. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma Extend D3**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.