

TASKI Sani 4in1 QS

Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania wodoodpornych, zmywalnych powierzchni

Opis

TASKI Sani 4in1 QS jest skoncentrowanym preparatem dezynfekcyjnym do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania kwaso- i wodoodpornych, zmywalnych powierzchni z wbudowanym systemem dozującym - QuattroSelect. Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Produkt stosować do powierzchni i urządzeń nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Polecany jest do twardych, wodoodpornych powierzchni (typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany). Przeznaczony do stosowania w obiektach typu: hotele, motele, restauracje, budynki biurowe, obiekty użyteczności publicznej itp.. Produkt jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym poza obszarem klinicznym. Dzięki specjalnie opracowanej formule produkt łączy w sobie doskonałe właściwości myjące, skutecznie usuwa osady kamienia wapiennego nawet w twardej wodzie.

TASKI Sani 4in1 QS zawiera ponadto technologię O.N.T., która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży zapach.

Automatyczne dozowanie produktu następuje przez system QuattroSelect. Stacja dozująca QuattroSelect gwarantuje oszczędność kosztów i bezpieczeństwo. System QS jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i bezpiecznym dla użytkownika. Konstrukcja QuattroSelect wyklucza jakiegokolwiek kontakt użytkownika ze skoncentrowanym produktem.

Cechy

- produkt na bazie kwasu
- jeden produkt do mycia, odkamieniania, dezynfekcji i odświeżania
- szerokie spektrum skuteczności bójczej (posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze)
- zawiera technologię neutralizującą nieprzyjemne zapachy - O.N.T.
- efektywne działanie niezależnie od twardości stosowanej wody
- roztwory produktu są nieklasyfikowane i bezpieczne w użyciu
- QuattroSelect umożliwia dostosowanie optymalnego dozowania - do butelek oraz do wiader
- produkty linii QuattroSelect zostały stworzone z myślą o środowisku naturalnym, mają zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom i być przyjazne dla środowiska

Właściwości

Postać:	czerwona, przeźroczysta ciecz
Gęstość (20°C):	ok. 1,04 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	< 2
pH(2,5% roztwór, w 20°C):	1,8 +/- 0,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.



TASKI Sani 4in1 QS

Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania wodoodpornych, zmywalnych powierzchni

Sposób użycia

Kontrola stężenia dozowanego preparatu odbywa się poprzez użycie Systemu Quattro Select:

- działanie bakterio- i grzybobójcze: 2,5% roztwór roboczy
- działanie bakteriobójcze zgodnie z normą EN1276: 1% roztwór roboczy

Zastosowanie:

A). Butelka ze spryskiwaczem (mycie natryskowe)

Stosować wersję Low flow dozownika; przygotować roztwór roboczy w stężeniu minimalnym 2,5 %:

Powierzchnie ponad podłogami:

1. Natrysnąć preparat bezpośrednio na powierzchnię (o stężeniu 2,5%). Przy pomocy ścierki lub gąbki przetrzeć myte powierzchnie.
2. Roztwór pozostawić do zadziałania na powierzchni, przynajmniej na:
 - 5 minut - działanie bakteriobójcze;
 - 15 minut - działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
3. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie spłukać dokładnie wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia.

B). Wiadro

Stosować wersję High flow dozownika; przygotować roztwór roboczy w stężeniu minimalnym 2,5 %.

Powierzchnie ponad podłogami i podłogi wodoodporne:

1. Przygotowany roztwór (2,5%) nanieść na powierzchnie z użyciem mopa, ścierki lub szczotki, zanurzonych wcześniej w roztworze produktu.
2. Roztwór pozostawić do zadziałania na powierzchni przynajmniej na:
 - 5 minut - działanie bakteriobójcze;
 - 15 minut - działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
3. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie spłukać dokładnie wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA: Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi. Nie stosować preparatu w przypadku powierzchni wrażliwych na działanie kwasów. Przy odkamienianiu powierzchni pokrytych glazurą/terakotą, zaleca się wstępnie nasączyć fugi wodą.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia produktu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Sani 4in1 QS** posiada pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym numer 4628/11 z dnia 02.12.2011.

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

- preparat **TASKI Sani 4in1 QS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2002 (działanie bakteriobójcze wobec *S.aureus*, *E. hirae*, *E. coli*, *P.aeruginosa*) w stężeniu 1%, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w warunkach brudu, w wodzie twardej
- preparat **TASKI Sani 4in1 QS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:1998 (działanie przeciw pleśniom wobec *A.niger*) stosowany w stężeniu 2,5% w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w warunkach brudu, w wodzie twardej
- preparat **TASKI Sani 4in1 QS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie bakteriobójcze wobec *S.aureus*, *E. hirae*, *E. coli*, *P.aeruginosa*) w stężeniu 2%, w czasie 5 minut, w temperaturze 20°C, w warunkach brudu, w wodzie twardej
- preparat **TASKI Sani 4in1 QS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie przeciw grzybom drożdżopodobnym wobec *Candida albicans*) w stężeniu 1,5%, w czasie 15 minut, w temperaturze 20°C, w warunkach brudu, w wodzie twardej

TASKI Sani 4in1 QS

Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania wodoodpornych, zmywalnych powierzchni

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej c.d.

- preparat **TASKI Sani 4in1 QS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie przeciw pleśniom wobec *A.niger*) stosowany w stężeniu 2,5% w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w warunkach brudu, w wodzie twardej
- preparat **TASKI Sani 4in1 QS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z EN 14476:2007-02 (działanie wirusobójcze wobec wirusa Rota), w stężeniu 2,4% i czasie 5 minut, w warunkach czystych, temperaturze 20°C (D11ML1185-1R - 09.03.2011)
- preparat **TASKI Sani 4in1 QS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z EN 14476:2007-02 (działanie wirusobójcze wobec wirusa Rota), w stężeniu 1,0% i czasie 10 minut, w warunkach czystych, temperaturze 20°C (D11ML1185-1R - 09.03.2011)
- preparat **TASKI Sani 4in1 QS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476:2007-02 wobec wirusa Influenza A virus H1N1 (swine), w stężeniu 1%, w czasie 1 minuta, w warunkach czystych i brudnych, temperaturze 20°C (D11ML1185-1SI - 17.04.2011)
- preparat **TASKI Sani 4in1 QS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476:2007-02 wobec wirusa Influenza A virus H3N8 (avine), w stężeniu 1%, w czasie 1 minuta, w warunkach czystych i brudnych, temperaturze 20°C (D11ML1185-1AI - 17.04.2011)

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylicowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, napojów i pasz. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające rozładowaniu elektrostatycznemu. Wchodzi w reakcję z alkaliąmi. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Wdychanie: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza. Kontakt przez skórę: Myć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody, przez przynajmniej 30 minut. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast delikatnie przepłukać oczy letnią wodą, płukać kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Połknięcie: Wypluć usta. Natychmiast wypić 1 szklankę wody. Nie wywoływać wymiotów. Odczekać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Dodatkowe informacje odnośnie do środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Sani 4in1 QS**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Diversey Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com