

TASKI Jontec N°1

Specjalny zdzieracz do usuwania powłok z podłóg wodoodpornych, nie wymaga neutralizacji.

Opis

TASKI Jontec N°1 to specjalny zdzieracz do usuwania powłok polimerowych i woskowych z podłóg wodoodpornych. Preparat przeznaczony jest do gruntownego czyszczenia podłóg, przed ponownym nałożeniem nowej powłoki. Szybko i skutecznie usuwa warstwy starych powłok z podłóg odpornych na działanie alkaliów, np.: PVC.

TASKI Jontec N°1 nie wymaga neutralizacji, co pozwala zaoszczędzić czas i nakład pracy związany z przygotowaniem podłogi do nałożenia nowej warstwy powłoki nawet do 50%.

Cechy

- wysoko alkaliczny
- nie wymaga neutralizacji
- doskonała zwilżalność i zdolność emulsyfikacji zanieczyszczeń
- szybko i skutecznie usuwa warstwy powłok polimerowych i woskowych
- przy wysokim stężeniu produktu, nie jest wymagane szorowanie
- w porównaniu do konwencjonalnych zdzieraczy, pozwala zaoszczędzić nawet do 50% czasu i nakładu pracy

Właściwości

Postać:	jasnożółta ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,04 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 13,2
pH (8% roztwór, w 20°C):	ok. 12,0 +/- 0,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.

Dozowanie:

- minimalne: 1L na 10L roztworu (10%)
- w przypadku uporczywych zabrudzeń: zwiększyć dozowanie do 25%


Stężenie produktu dobrać w zależności od warunków czyszczenia, takich jak: ilość zabrudzeń, rodzaj podłogi.

Zastosowanie:

Do wiaderka / zbiornika maszyny jednotarczowej uprzednio napełnionego zimną wodą, dolać odpowiednią ilość preparatu, wymieszać. Przygotowany roztwór nanieść równomiernie na mytą powierzchnię, pozostawić do przereagowania na 5 minut.

NIE dopuścić do wyschnięcia roztworu! Jeśli to konieczne, szorować podłogę maszyną jednotarczową wyposażoną w odpowiedni pad, a w miejscach trudnodostępnych zastosować odpowiedni pad ręczny. Odkurzaczem do pracy na mokro, ściągaczką do wody lub wodochłonną ścierką, zebrać z podłogi zanieczyszczony roztwór. Ewentualne pozostałości zebrać czystym mopem. Przed nałożeniem nowej warstwy powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W przypadku stosowania wysokich stężeń, produkt nie wymaga szorowania.

F1c



TASKI Jontec N°1

Specjalny zdzieracz do usuwania powłok z podłóg wodoodpornych, nie wymaga neutralizacji.

Sposób użycia c.d.

UWAGA: Do przygotowywania roztworów produktu stosować tylko zimną wodę. W przypadku stosowania preparatu na powierzchniach porowatych, powierzchnie spłukać dokładnie czystą wodą. Zdzieracza nie stosować na podłogach wrażliwych na działanie alkaliów, np.: linoleum, marmur. Nie stosować produktu na powierzchniach wrażliwych na działanie rozpuszczalników, np.: asfalt. Bezzwłocznie usunąć wszelkie zachłapania preparatem **TASKI Jontec N°1** z powierzchni wrażliwych na alkalia (np.: listwy przypodłogowe, malowane / lakierowane powierzchnie) za pomocą wilgotnej ścierki. Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu na powierzchnię, wykonać testu na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

• preparat **TASKI Jontec N°1** posiada atest PZH nr HK/B/0540/07/2006 z 8 czerwca 2006

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Warunki przechowywania

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec N°1**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.