

TASKI Jontec LiquidWax

Preparat do konserwacji podłóg drewnianych i korkowych

Opis

TASKI Jontec Lenio jest woskowym preparatem do zabezpieczania i konserwacji podłóg drewnianych i korkowych.

Cechy

- Zabezpiecza i konserwuje podłogi
- Tworzy podatną na polerowanie powłokę
- Gotowy do użycia

Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
pH (koncentrat):	-
Gęstość (20°C):	0,78 g / cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Gotowy do użycia

ZABEZPIECZANIE:

Podłogę gruntownie wyczyścić (w razie potrzeby zastosować preparat **TASKI Jontec Solve**). Zawartość pojemnika dobrze wymieszać. Nakładać **TASKI Jontec LiquidWax** na podłogę przy pomocy aplikatora, rozprowadzić równomiernie. Po przeschnięciu polerować do uzyskania połysku.

KONSERWACJA:

Polerować regularnie w celu przywrócenia połysku. W miejscach ubytków nakładać niewielkie ilości **TASKI Jontec LiquidWax**. Można czyścić metodą natryskową mieszaniną preparatów **TASKI Jontec Solve** i **TASKI Jontec LiquidWax** zmieszanych w proporcji 1:1 przy użyciu maszyny wysokoobrotowej z odpowiednim padem.

UWAGA: Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania. Pomieszczenia zamknięte podczas czyszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie warunków przechowywania i środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec LiquidWax** znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

F5d

