

## Clax® Soft sensitive G

Ekologiczny zmiękczac, bez dodatku perfum i barwników

52A1

### Opis

**Clax Soft sensitive G** to eko-certyfikowany płyn zmiękczający tkaniny o specjalnej formule przeznaczony do użytku komercyjnego oraz pralni przemysłowych. Preparat przeznaczony jest do aplikacji na większości rodzajów tkanin, dozowany ręcznie lub automatycznie.

**Clax Soft sensitive G** to odżywka do tkanin oparta na biodegradowalnych kationach i czwartorzędowych solach amonowych. W roztworze piorącym, kationy o ładunku dodatnim przylegają do powierzchni tkaniny o ładunku ujemnym. Przyległe do tkaniny kationy dają efekt smarowniczy. Zapobiega to splataniu pojedynczych włókien i gromadzeniu ładunków elektrostatycznych podczas suszenia (szczególnie na włóknach syntetycznych). Dodatkowo efekt smarowniczy ułatwia prasowanie / maglowanie. Preparat jest eko-certyfikowany i został stworzony bez dodatku perfum oraz barwników w trosce o środowisko.

**Clax Soft sensitive G** przeznaczony jest do większości rodzajów tkanin, szczególnie skuteczny wobec zgromadzonych lub teksturowanych włókien jak w przypadku ręczników. Preparat nadaje również gładkie, jedwabiste uczucie.

### Cechy

- Świetnie zmiękcza wiele rodzajów tkanin (ręczniki, prześcieradła, wełne, delikatne wyroby)
- Zapobiega budowaniu ładunków elektrostatycznych na syntetycznych tkaninach
- Bazuje na biodegradowalnych surowych składnikach
- Eko-certyfikowana formuła

### Właściwości

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Postać:                      | biała ciecz |
| pH [czysty]                  | 7.3         |
| Gęstość (w temp. 20°C):      | 1,001       |
| Lepkość [mPa.s w temp. 25°C] | 3-10        |

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia

**Clax Soft sensitive G** stosuje się do ostatniego płukania w przypadku pralnic-wirówek lub do ostatniej komory płuczącej w przypadku tuneli pralniczych. Dozowanie preparatu uzależnione jest od rodzaju pranych tkanin. Zalecane dozowanie wynosi: 2 - 10 ml/kg suchej bielizny.

**UWAGA:** Produktu nie stosować na wyrobach wykonanych z mikrowłókna, np.: odzież robocza stosowana w obiektach z obowiązkową kontrolą atmosfery, wodoodporna bielizna operacyjna oraz na ścierkach/mopach wykonanych z mikrowłókna.

**UWAGA:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel.



## **Clax® Soft sensitive G**

Ekologiczny zmiękcacz, bez dodatku perfum i barwników

### **Postępowanie z odpadami**

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane.

Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

### **Warunki przechowywania**

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt. Wchodzi w reakcję z alkaliarni.

### **Okres trwałości**

12 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu).

### **Środki ostrożności**

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z **Clax Soft sensitive G**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.